RS-232 통신 : 하이퍼터미널



핀 1

2

3 4

5

핀 설명

VCC (RED)

TX (BLUE) RX (WHITE)

CAN_H (BLUE)

CAN_L (YELLOW)

1. 핀맵

윈도우에 하이퍼터미널이 설치되어 있는 PC에 한해서 하이퍼터미널로 확인이 가능합니다. 만약 윈도우에 하이퍼터미널이 설치가 되어있지 않다면, 다운받으셔서 설치를 하셔야 합니다.



PC와 NT-ARSv1을 연결 할 때는, 반드시 RX, TX 를 교차하여 연결 하셔야 합니다.







	COM3_115200 - おり目日01日 COM3_115200 - おり目日01日 COM3_115200 - おり目日01日 COM3_115200 - おりののののののののののののののののののののののののののののののののののの	
	<crs>_</crs>	
10	22 012209 자동 검색 자동 검색 SCROLL CAPS NUM 집 에크	이제 창에 키보드를 누르면 데이 데이 입력되는 것이 보입니다. <i>NT-ARSv1</i> 을 리셋 하기 위해 <i><crs></crs></i> 를 입력합니다.
	♥ COM3.115200 - 하이버님이널 파일(F) 관점(E) 보거(V) 호흡(C) 간송(T) 도흡발(H)	
11	Company: NTREX.Inc. Company: NTREX.Inc. Firmware: NT-ARSV1 Yer 1.0 Release: 1/Apr/2011 Homepage: www.NTrex.co.kr Contact: lab@ntrex.co.kr CCSU0> cCSU0> cCSU0> cC	정상적인 연결이 되었다면 다음 과 같이 초기 화면이 뜨게 됩니 다.
12	COM3_115200 - 8101HE101일 INS(E) B3(E) B3(E) 28(C) 28(C) 28(E) INS(E) B3(E) 27(C) 28(C) 28(E) INS(E) B3(E) 27(C) 28(E) INS(E) B3(E) 27(C) 28(E) INS(E) 17(C) 28(E) INS(E) 17(C) 18(E) INS(E) 18(E) IN	이제 데이터를 받기 위해 <i><CAW></i> 명령어를 입력 합니다.

	♥ COM3_115200 - 하이퍼티미블 파일(F) 편집(E) 보기(V) 호흡(C) 진余(T) 도움말(II)	3
	Constitution ■ 100 매월(전) 환경(전) 환경(전) 환경(전) 환율(전) ■ 100 D 달 등 초 10 년9 년7 ● 130 1003 ± 0064 ± 0093 > < -0130 ± 0032 ± 0005 − 0005 > = 100 < -0130 ± 0032 ± 0005 − 0005 > = < -0130 ± 0032 ± 0005 − 0005 > = < -01230 ± 0032 ± 0005 − 0005 > =	~
	<-0129+0032+0010-0059> <-0128+0033+0007+0086> <-0129+0033-0030-0016>	명령어
10	<-0128+0032-0003-0038> <-0129+0032-0004+0020> <-0128+0032+0002+0078>	다음고
12	<-0129+0033-0037+0013> <-0129+0033-0010+0013> <-0129+0032-0010+0013>	ARSv1
	<pre>< 0131+0032-0023+0057> <-0131+0032-0023+0057> <-0131+0032+001008></pre>	을 전
	<-0132+0032-0057-0030> <-0133+0031-0030-0038> <-0133+0031-0037-0023> <-0134+0031-00037-0023>	
	<-0134+0030-0016-0016> <-0134+0031+0057+0005> _	
	연렬 0:00:23 자동 검색 115200 8-N-1 SCROLL CAPS NUM 캡 에코	

명령어가 정상적으로 입력되면 다음과 같이 터미널창에 *NT-ARSv1*의 데이터데 들어오는 것 을 확인 할 수 있습니다.